

## PLOVÁKOVÝ HLADINOMĚR 3/4"

Plovákový snímač hladiny umožňuje kontrolu stavu hladiny v nádrži nebo sudu. Tento hladinoměr je určen pro 60-200L sudy s kapalinami.



### PLOVÁKOVÝ HLADINOMĚR

- Plovák se nachází v sudu na hladině kapaliny a ukazuje množství obsahu sudu pomocí stupnice.
- Tato kombinovaná stupnice je vhodná pro sudy o objemu 60 a 200 litrů.
- Měřidlo je určeno pro použití s nelepavými kapalinami, jako jsou oleje, nemrznoucí směsi, nafta a topný olej.
- Ukazatel stavu naplnění je kompatibilní se zátkovými uzávěry o průměru 3/4".